

ŚPIWOREK PRZEDSZKOLAKA

Dane producenta:

KMH Marlena Klupś

Ul. Warszawska 9,

63-820 Piaski

E-mail: sprzedaz@alberomio.pl

tel.+48 607 814 477

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Produkt przeznaczony jest do użytku przez dzieci w wieku od 2 do 5 lat, w zależności od wzrostu i wagi dziecka. Sugerowany wiek jest podany orientacyjnie, zawsze należy kierować się wymiarami produktu oraz indywidualnymi preferencjami dziecka.
- Śpiworek zapewnia komfortowy i bezpieczny sen jest idealny do przedszkola, na wyjazd, a także do użytku w domu.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru w śpiworku, zwłaszcza podczas snu.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że zamek lub inne zapięcia są odpowiednio zapięte i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu zadrapaniu lub zaczepieniu odzieży dziecka.
- Śpiworek nie jest przeznaczony do zabawy. Należy go używać wyłącznie do spania.
- Używaj śpiworka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, unikaj nadmiernego ściśnięcia.
- Śpiworek powinien być dopasowany do wzrostu dziecka, ale nie może być zbyt ciasny, aby nie krępował ruchów.
- Śpiworek nie jest przeznaczony do noszenia dziecka podczas zabawy ani do aktywności wymagających dużej aktywności, takich jak bieganie czy skakanie.
- W śpiworku nie powinny znajdować się żadne dodatkowe elementy, takie jak poduszki, koce czy pluszaki, które mogłyby stanowić zagrożenie uduszenia.
- Zadbaj o prawidłowe użytkowanie – upewnij się, że twarz dziecka jest zawsze odsłonięta podczas korzystania z produktu.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu – jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia, zaprzestań używania.
- Zadbaj o odpowiednią temperaturę w pokoju dziecka, aby nie było ani za gorąco, ani za zimno tak aby dziecko nie przegrzało się.
- Przechowywać z dala od źródeł ognia oraz wysokiej temperatury.
- Opakowanie produktu nie jest zabawką – należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci, ze względu na ryzyko uduszenia.

Pielęgnacja i przechowywanie:

- Postępuj zgodnie z zaleceniami prania podanymi na metce.
- Susz śpiworek w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta, upewniając się, że jest całkowicie suche przed ponownym użyciem.
- Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz źródeł ognia.

Odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie:

- Rodzic/opiekun powinien regularnie sprawdzać stan śpiworka, szczególnie szwy i zamek, aby upewnić się, że nie są one zużyte ani uszkodzone a zamek działa prawidłowo.
- Należy zapewnić, aby śpiworek był zawsze czysty i suchy przed każdym użyciem.

Sposób użycia:

- Rozłóż śpiworek na twardej, stabilnej powierzchni – np. na łóżku, podłodze. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i nie ma na niej żadnych przeszkód, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dziecka. Uwaga: Nie umieszczaj śpiworka na bardzo miękkiej powierzchni (np. na sofie), ponieważ może to wpływać na stabilność śpiworka i komfort dziecka podczas snu.
- Umieść dziecko w śpiworku, upewniając się, że jest ono prawidłowo ułożone, a zamek lub zapięcie są dobrze zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia. Śpiworek powinien być odpowiednio dopasowany do dziecka – nie za ciasny, ale też nie za luźny, aby dziecko czuło się komfortowo i mogło swobodnie oddychać.
- Gdy dziecko nie używa śpiworka, złóż go z powrotem. Przechowuj śpiworek w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i nadmiernego światła, aby zachować jego właściwości i estetykę na dłużej.

Informacje dodatkowe:

- Produkt uszyty w Polsce z wysokiej jakości materiałów posiadających certyfikat Oeko – tex gwarantujący bezpieczeństwo dla najmłodszych.
- Producent informuje, że pokazana na zdjęciu kolorystyka może nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.
- Odcienie druku na tkaninach bądź odcienie surowców składowych produktów mogą różnić się w zależności od partii produkcyjnych. Nie stanowi to wady produkcyjnej.
- Naturalne zużycie produktu, w tym blaknięcie barw spowodowane częstym praniem czy ekspozycją na promienie słoneczne, a także uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia lub nadmiernego naprężenia (np. rozdarcia, wyrwane zamki, gumki, guziki czy troczki), nie stanowią podstawy do reklamacji.

SLEEPING BAG FOR A PRESCHOOLER

Producer data:

KMH Marlena Klupś

Ul. Warszawska 9,

63-820 Piaski

E-mail: sprzedaz@alberomio.pl

mob.+48 607 814 477

Safety of use:

- The product is intended for use by children aged 2 to 5 years, depending on the child's height and weight. The suggested age is given for guidance only, always refer to the product dimensions and individual preferences of the child.
- The sleeping bag provides comfortable and safe sleep and is ideal for kindergarten, trips, and for use at home.
- Never leave your child unattended in the sleeping bag, especially while sleeping.
- Before each use, make sure that the zipper or other fasteners are properly fastened and secured to prevent accidental scratching or snagging of the child's clothing.
- The sleeping bag is not intended for playing. It should only be used for sleeping.
- Use the sleeping bag only for its intended purpose, avoid excessive compression.
- The sleeping bag should be adjusted to the child's height, but it cannot be too tight so as not to restrict movement.

- The sleeping bag is not intended for carrying a child during play or for activities requiring high activity such as running or jumping.
- The sleeping bag should not contain any additional items such as pillows, blankets or stuffed animals that could pose a suffocation risk.
- Ensure proper use - make sure that the child's face is always exposed when using the product.
- Check the product regularly - if you notice any damage or signs of wear, discontinue use.
- Ensure the child's room is not too hot or too cold so that the child does not overheat.
- Store away from sources of fire and high temperatures.
- The product packaging is not a toy - it should be kept out of reach of children due to the risk of suffocation.

Care and storage:

- Follow the washing instructions on the label.
- Dry the bedding according to the manufacturer's instructions.
- Store in a dry, clean place, away from direct sunlight and sources of fire.

Responsibility for correct use:

- The parent/guardian should regularly check the condition of the sleeping bag, especially the seams and zipper, to ensure that they are not worn or damaged and that the zipper is functioning properly.
- Ensure that the sleeping bag is always clean and dry before each use.

How to use:

- Place the sleeping bag on a hard, stable surface – e.g. bed, floor. Make sure the surface is clean and free from any obstacles that could pose a risk to your child's safety. Note: Do not place the sleeping bag on a very soft surface (e.g. sofa) as this may affect the stability of the sleeping bag and the comfort of your child while sleeping.
 - Place your child in the sleeping bag, making sure that they are positioned correctly and that the zipper or fastener is secure so that it does not pose a risk.
- The sleeping bag should fit your child properly – not too tight, but not too loose, so that your child feels comfortable and can breathe freely.
- When your child is not using the sleeping bag, fold it back up. Store the sleeping bag in a dry, safe place, away from sources of heat, moisture and excessive light to maintain its properties and aesthetics for longer.

Additional information:

- Product sewn in Poland from high-quality materials with the Oeko-tex certificate, guaranteeing safety for the youngest.
- The manufacturer informs that the colors shown in the photo may differ slightly from the actual product.
- The shades of the print on fabrics or the shades of the raw materials used in the products may vary depending on the production batches. This does not constitute a manufacturing defect.

- Natural wear and tear of the product, including fading colors caused by frequent washing or exposure to sunlight, as well as mechanical damage resulting from improper use or excessive stress (e.g. tears, torn zippers, elastic bands, buttons or strings), do not constitute grounds for complain.

